

安全に正しく使いましょう


取扱説明書をよく読もう

取扱説明書には製品の正しい使い方や点検の仕方、故障の見分け方など重要なことが書かれています。



定期的に点検・掃除をしよう

電気部品が故障した状態で使用を継続すると、火災等の事故が発生する場合があります。販売店やメーカーが推奨している定期メンテナンスを必ず受けましょう。



異常を感じたら、使うのを止めよう

音・振動・においなど「いつもと違う」「何か変だ」と感じたら、すぐに使うのを止めて販売店やメーカーに相談しましょう。



事故情報やリコール情報に注意しよう

もし対象製品を使用していた場合は、必ず販売店やメーカーに連絡しましょう。



発行元

一般社団法人 日本宅配水協会

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階 TEL/03-3342-4722 FAX/03-3348-4336
[JBWA] <http://www.jbwa.org> E-mail/ jimukyoku@jbwa.org

一般社団法人 日本ウォーターアンドサーバー協会

東京都品川区西五反田2-27-3 五反田フロントビル2階 TEL/03-5436-6350 FAX/03-5436-6359
[JWSA] <http://www.jwsa.or.jp> E-mail/ info@jwsa.or.jp


後援

経済産業省

販売店 / メーカー

!ウォーターサーバーを安全にお使いいただくために

火災ややけど等の事故を未然に防ぐために
ウォーターサーバーをご使用のすべてのお客様にお願いです。



A

まずは
自分でチェック
して確認

B

熱いお湯が
るので
やけどに注意

C

異常がある場合は
**販売店または
メーカーに連絡**

異常に
気づいたら

- ①電源プラグ(コンセント)を抜き、
- ②ウォーターサーバーから容器(ボトル)をはずして、


販売店またはメーカーに連絡してください。

簡単にできる!!

セルフ安全チェック


チェック 1 電源コード

- ・タコ足配線で繋いでいませんか?
- ・折れ曲がっていませんか?
- ・束ねていませんか?
- ・踏みつけていませんか?




チェック 2 電源プラグ

- ・変色していませんか?
- ・熱くなっていますか?
- ・根元まで差し込まれていますか?
- ・ゆるみはないですか?



チェック 3 電気部品

- ・いつもと違う異音・異臭はありませんか?



チェック 4 定期点検・掃除

- ・定期的にプラグを掃除していますか?
- ・ホコリが溜まっていますか?



! 異常に気がついたら

異常に気がついたら…

①コンセントを抜く

販売店または
メーカーに
連絡しましょう。

②容器(ボトル)を
はずす



! やけどに注意

point1 小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、チャイルドロック機能が付いているウォーターサーバーを使用する等、十分ご注意ください。

point2 ウォーターサーバーをゆすったり倒したりしないで下さい。

point3 ウォーターサーバーを移動する時はコンセントを抜いた後、30分以上放置してから移動して下さい。

